IDM-Freigabe-Fernwartung

Freischaltung in der App rufen Sie die App wie gewohnt auf.

Auf Ihre Anlagen klicken (dies muss nicht erforderlich sein)



Klicken für Berechtigungen



Klicken zum Hinzufügen



Eintragen der Mail: info@wri.at

Auswählen Service-Techniker:in